

Мікрофіша

| Ім'я атрибута | положення | Символ | цінність | одиниця |
|--|---------------|----------------------------|-------------------------|---------|
| Ідентифікатор моделі | | | HG565455SY 949640408 | |
| Типу хоб | | | вбудований | |
| Кількість газових пальників | | | 0 | |
| Енергоефективність на один газовий пальник | Лівий фронт | EEодин газовий пальник | - | % |
| | Лівий задній | EEодин газовий пальник | - | % |
| | Правий фронт | EEодин газовий пальник | N/A | % |
| | Правий задній | EEодин газовий пальник | - | % |
| Енергоефективність для газової бульбашка | | EEгазова варильна поверхня | 56,6 | % |

EN 30-2-1: Газові побутові прилади для готування — частина 2–1 : Раціональне використання енергії — загальна інформація

Рекомендації щодо належного використання з метою зменшення впливу на навколишнє середовище:

- Перед використанням переконайтеся, що конфорки й підставки для посуду встановлено правильно.
- Користуйтеся посудом відповідно до розміру конфорок.
- Розташовуйте посуд по центру конфорки.
- Підігрівуючи воду, наливайте лише потрібний об'єм.
- Якщо можливо, накривайте посуд кришкою.
- Коли рідина почне кипіти, збавте вогонь, щоб зменшити інтенсивність кипіння до мінімуму.
- Якщо можливо, використовуйте каструлю-скороварку. Див. посібник користувача з комплекту поставки.